1min

Эмуляция



Меню использования сохраненного ИК-сигнала

Для отправки синала нужно перейти в `Infrared -> Saved remotes -> [REMOTE NAME] -> [IR-SIGNAL NAME]`. Чтобы отправить сигнал несколько раз можно зажать ◉ на выбранной кнопке.